



13 - DIE ABGEDECKTEN SCHWIMMBÄDER

13.1 Schwimmende Abdeckungen

In südlichen Regionen sind Schwimmbäder selten mit einer Heizung ausgerüstet, weshalb transparente «Luftpolster»-Abdeckungen weit verbreitet sind. In kälteren Regionen jedoch werden häufig Schwimmbadheizungen eingebaut und es empfiehlt sich isolierende, lichtundurchlässige Abdeckungen oder Rolladen einzubauen.

Solche Abdeckungen erhöhen den Komfort und verlängern die Badesaison. Es müssen aber auch verschiedene Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden :

- 1) An warmen und sonnigen Tagen die Abdeckung aufgerollt lassen.
- 2) Filterlaufzeiten den Wassertemperaturen anpassen und an zugedeckten Tagen die Filteranlage laufen lassen.
- 3) Die vorbeugende Algenbehandlung verstärken, insbesondere wenn während mehreren Tagen die Abdeckung nicht aufgerollt wird.

TOP 3 bei Chlorbehandeltenbädern, REVABLUÉ bei Revacilbehandeltenbädern.

13.2 Winter- oder Rolladenabdeckungen

Solche Abdeckungen sind für eine Überwinterung und nach einer Überwinterungs-Behandlung sehr empfehlenswert. Jedoch sollten diese im Frühjahr nicht zu spät aufgerollt oder abgenommen werden. Es ist deshalb auf die Filterlaufzeiten und Pflegeintervalle zu achten.

13.3 Solar-Rolladen

Für die Schwimmbadwasserpflge ist der lichtundurchlässige Rolladen mit schwarzer Unterseite ideal. Hiermit wird der Lichteinlass verhindert und somit der Algenwachstum gebremst. Es sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie für « schwimmende Abdeckungen » zu treffen.

Achten Sie auf den Rolladenschacht, dass dieser nicht zu einem « Algenest » wird. Der Rolladenschacht muss wie ein Schwimmbad mit Einlaufdüse und absaugenden Auslauf ausgerüstet sein.