

REVA - 3 - COOL

Pompe doseuse

Méthode d'utilisation

Réglage du débit de la pompe :

Pour accéder au potentiomètre à l'intérieur de l'appareil :

- Dévisser complètement les 2 vis du haut
- Dévisser légèrement les vis du bas du boîtier
⇒ l'avant de l'appareil bascule et la face est maintenue.
- Régler le potentiomètre sur la position conseillée par votre piscinier (de 2-6-10 à 18 sur la mollette). La graduation étant à titre indicatif, vérifier le temps exact d'injection à l'aide d'une montre ou d'un chronomètre (puissance d'injection : 1,5 L à l'heure).

Tableau d'équivalence :

Volume de la piscine (m3)	Traitement préventif			Traitement Renforcé		
	Position	Temps d'injection = Volume injecté (valeurs moyennes)	Consommation (litres/mois)	Position	Temps d'injection = Volume injecté (valeurs moyennes)	Consommation (litres/mois)
30/50	Mini 2	1min40 = 42ml	1.3	4	4min = 100ml	3
70/90	4	4min = 100ml	3	6	6min50 = 170ml	5
100/120	6	6min50 = 170ml	5	10	11min10 = 280ml	8.5

Le traitement doit être choisi en fonction de la fréquentation de la piscine (pour une fréquentation familiale, régler sur le traitement préventif).

- Refermer le boîtier.

Fonctionnement

- Vous enfoncez le picot sur l'horloge (à l'intérieur du boîtier) à l'heure où vous désirez que la dose soit injectée
- Si vous désirez 2 ou plusieurs injections, enfoncez autant de picots, mais en laissant toujours un picot non enfoncé en intervalle au minimum.
- Si vous désirez annuler une injection journalière, positionnez l'interrupteur supérieur en O. Le rétablir ensuite.
- Voir page 6 du manuel d'instruction du Révacool.

Informations techniques fournies sans garantie contractuelle.