

REVA3-COOL

Pompa dosatrice

Metodo di utilizzazione

Regolazione della portata della pompa :

Per accedere al potenziometro all'interno dell'apparecchio:

- Svitare totalmente le 2 viti della parte superiore
- Svitare leggermente le viti della parte inferiore

⇒ La parte anteriore della scatola ribalta e la faccia è mantenuta.

- Regolare il potenziometro sulla posizione consigliata dal vostro piscinier (da 2-6-10 a 18 sul rullino). La graduazione essendo a titolo indicativo, verificare il tempo esatto d'iniezione con un orologio o un cronometro (potenza d'iniezione: 1,5 L all'ora).

Tabella delle equivalenze :

Volume Della Piscina (m3)	Trattamento preventivo			Trattamento rinforzato		
	Posizione	Tempo d'iniezione = Volume iniettato (valori medi)	Consumo (litri/mese)	Posizione	Tempo d'iniezione = Volume iniettato (valori medi)	Consumo (litri/mese)
30/50	Mini 2	1 min40 = 42ml	1.3	4	4min = 100ml	3
70/90	4	4min = 100ml	3	6	6min50 = 170ml	5
100/120	6	6min50 = 170ml	5	10	11min10 = 280ml	8.5

Il trattamento deve essere scelto in funzione della frequentazione della piscina (per una frequentazione familiare, regolare su trattamento preventivo).

- Chiudere la scatola.

Funzionamento

- Conficcare il cavalierino sull'orologio (all'interno della scatola) all'ora alla quale volete che la dose sia iniettata.
- Se volete 2 o più iniezioni, conficcare tanti cavalierini quanti siano necessari, però lasciando sempre almeno un cavalierino non conficcato in intervallo.
- Se volete annullare un'iniezione quotidiana, mettere l'interruttore superiore in posizione O. Ripristinarlo dopo.
- Vedi pagina 6 del manuale d'istruzioni del Revacool.
-

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.

Mareva - La Piscina Gioiosa