

# **ELEKTRONISCHER STD - TESTER**

1. Schwarze Kappe abnehmen
2. Den Ein/Aus-Schalter auf « marche » stellen
3. **Nur den unteren Messfühler unter der schwarzen Kappe befeuchten.** Vorsichtung den **STD-Tester** im Wasser bewegen
- 4- Der auf dem Display angezeigt und stabilisierte Messwert (nach ca 2 Minuten) ist mit 10 zu multiplizieren.  
Der Wert entspricht der Anzahl der gelösten Stoffe im Wasser STD in mg/l oder CaCO<sub>3</sub>.
- 5- Ein/Aus-Schalter auf « arrêt » stellen und den Tester aufräumen.

**Tester-Bandbreite** : 0 - 9990 ppm