

STABILISATOR-TESTER mit Tabletten

➤ Doppel-Rohr Turbine

Anwendungsmethode :

- Trennen Sie die zwei Röhren und füllen das runde mit Testwasser bis zur oberen Markierung
- Eine Tablette « Cyanuric Acid » eingeben und warten bis diese aufgelöst ist. Es entsteht eine weiss trübe Lösung (Hinweis auf (CyanuriqueSäure).
- Nun das viereckige Röhren in das runde einführen, sodass es von oben nach unten gleiten kann bis man von oben den schwarzen Punkt nicht mehr sehen kann.
- An der Graduierung des viereckigen Röhrens den Wert ablesen, der dem Wasserniveau entspricht. Das so erzielte Resultat ist der Gehalt an CyanuriqueSäure, ausgedrückt in mg/l.

Sollte die Lösung zu trüb sein, sodass ein Ablesen nicht möglich ist, so verfahren Sie folgendermassen :

- Füllen Sie das äussere Röhren bis zur unteren Linie mit Testwasser und mit Leitungs- oder destillierten Wasser bis zur oberen Linie. Dann führen Sie den Test weiter wie oben aus und multiplizieren das Ergebnis mit 2.

Lagerung :

An einen trockenen und frischen Ort lagern.
Verpackung nach Gebrauch gut schliessen

Haltbarkeit der Reaktive : 5 Jahre

Die technische Informationen sind unverbindlich

204090

Mareva - The Happy Pool