

TEST - KIT REVACIL

Praktische Empfehlungen

- Zum Eingeben von 6 gleichgrossen Tropfen Reaktiv-Flüssigkeit muss das Fläschchen gut senkrecht halten.
- Zum Ablesen des Resultates drehen Sie sich gegen eine weisse Mauer oder gegen den Himmel, Sonne im Rücken, und halten das Testgerät am langen Arm auf Augenhöhe.
- Die Testzelle gut schütteln.
- Das Test-Kit an einem schattigen, trocken und frischen Ort aufbewahren.
- Zum Erreichen eines korrekten Ergebnissen sollten die Reaktive jedes Jahr erneuert werden.

Gebrauchsanweisung.

- 1°) Die gesamt Messzelle des Test-Kits mit Testwasser bis zum Strich füllen.
- 2°) 6 Tropfen Reaktiv Biguanide und pH in die jeweilige Messzelle geben
- 3°) Messzellen schliessen, zum Mischen schütteln.
- 4°) Das Biguanide - und pH - Niveau ablesen und notieren.
- 5°) Das Test-Gerät sofort nach Gebrauch reinigen.

Haltbarkeit der Reaktive : 5 Jahre

Die technische Informationen sind unverbindlich

200020

Mareva - The Happy Pool