

REVA-CHLOR LIQUIDE

Produit réservé pour la désinfection des piscines

Le **REVA-CHLOR Liquide** est utilisé comme produit désinfectant dans le système de traitement automatisé REVA-3-COOL.

Description du conditionnement :

	20 Kg
Bidon : Couleur	Blanc
Hauteur	450 mm
Étiqueté	oui
Ligne de visibilité	oui
Symbole tactile	oui
Bouchon	Noir
Sécurité enfant	Non
Carton : Kraft + étiquett	Non
Livré sur palette Euro de	24 bidons

Méthode d'utilisation / Dosage :

- Se reporter à la notice d'emploi du REVA 3 COOL.
- Laissez le bidon de REVA-CHLOR liquide aussi éloigné que possible du REVA 3 COOL.

Sécurité :

Attention : Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.

REVA-CHLOR Liquide est un produit non soumis à l'étiquetage réglementaire. Toutefois il est conseillé :

- ◆ Conserver le produit hors de portée des enfants.
- ◆ Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- ◆ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- ◆ En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- ◆ En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement et lui montrer l'étiquette
- ◆ Rincer le bidon dans la piscine avant élimination

Attention : REVA-CHLOR Liquide est incompatible avec les chlores organiques (trichloro, dichloro) c'est à dire que la mise en contact de ces 2 familles de produits (chlore organique solide + solution concentrée d'hypochlorite) peut entraîner des explosions, ou des comas (gaz). (pas d'incompatibilité une fois les produits dans l'eau de la piscine : effet de dilution).

Conservation : A conserver dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et du soleil. Après utilisation, refermer en serrant le bouchon jusqu'au blocage.

Composition : Hypochlorite de sodium à environ 3,6 % de chlore actif, soit 12,5° chlorométrique.

Durée conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication

Informations techniques fournies sans garantie contractuelle

Mareva - La Piscine Heureuse