

Linguette di salinità

- Sale, cioè cloruro di sodio
- Livelli da 400 a 7000 ppm (mg/l)
- Da usare con gli apparecchi di elettrolisi.

Metodo di utilizzazione :

- Riempire un flacone con acqua presa nella vostra piscina o spa
 - Introdurre una linguetta nel campione d'acqua ed aspettare che la striscia gialla in alto alla linguetta diventi più scura (generalmente in 3 a 4 minuti)
 - Per misurare la concentrazione di sale, confrontare i risultati sulla linguetta con la scala graduata sull'etichetta del vostro tubo di linguette.
-
- ❖ Immergere solamente una linguetta per verificare
 - ❖ Sale : un livello ideale di sale permette al vostro apparecchio di elettrolisi di funzionare bene. Il livello ideale di sale è indicato nel modo d'impiego del vostro apparecchio di elettrolisi.

Conservazione:

Conservare in luogo secco e fresco.
Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Durata di conservazione : 3 anni

Cartone da 12 scatole di 5 linguette

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.

204076

Mareva - La Piscina Gioiosa