

STD- TEST ELETTRONICO

1. Togliere la mascherina nera della parte inferiore
2. Mettere l'interruttore su « ON »
3. **Immergere soltanto la parte bassa scoperta dalla mascherina nera.**
Agitare lentamente il **STD-Test** nell'acqua
- 4- Leggere il valore indicato e moltiplicarlo per 10 (se le cifre indicate cambiano, dopo 2 minuti si stabilizzeranno).
Il valore ottenuto corrisponde al livello di STD in mg/l in equivalente CaCO₃.
- 5- Mettere l'interruttore su « OFF » e sistemare l'apparecchio.

Limiti dell'apparecchio : da 0 a 9990 ppm

204016

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.

Mareva - La Piscina Gioiosa