

KIT TEST SALINITA' con pastiglie

Metodo di utilizzazione :

- Prelevare 2 ml d'acqua di piscina con la siringa dosatrice nel tubo di campionatura.
- Aggiungere acqua del rubinetto fino alla graduazione 50 ml
- Aggiungere una pastiglia « cloruro » e agitare il tubo fino alla completa dissoluzione del reagente.
- Continuare aggiungendo pastiglie l'una dopo l'altra, fino ad ottenere un cambiamento di colore dal giallo al bruno.
- Memorizzare il *numero delle pastiglie usate meno uno*. Moltiplicare questa cifra per 800 per ottenere la concentrazione in sale NaCl :

Pastiglie usate	Concentrazione di sale Mg/l (ppm)
1	0
2	800
3	1600
4	2400
5	3200
6	4000
7	4800
8	5600

NB : se volete conoscere la concentrazione in ioni cloruri, si dovrà moltiplicare il « numero di pastigli usate meno uno » per 500.

Dopo analisi, sciacquare accuratamente l'apparecchio di misura.

Consigli di sicurezza

- Le pastiglie usate sono irritanti per gli occhi e la pelle, e possono causare una sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- Non ingerire.
- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso d'ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore / l'etichetta

Conservazione: conservare in un luogo secco e fresco.

Durata di conservazione dei reagenti : 5 anni

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale

204075

Mareva - La Piscina Gioiosa