

TEST KIT STABILIZZANTE pastiglie

- Assemblaggio doppio tubo di torbidità

Metodo di utilizzazione :

- Separare i due tubi e riempire quello rotondo con il campione d'acqua fino alla riga in alto
- Aggiungere una pastiglia « Cyanuric Acid » e lasciare la pastiglia dissolversi. Una soluzione « nuvolosa » indica la presenza di acido cianurico.
- Inserire il tubo quadrato nel rotondo, poi farlo scivolare dall'alto in basso fino a non vedere più il punto nero dall'alto.
- Leggere sulla graduazione del tubo quadrato il valore corrispondente al livello d'acqua nei tubi. Il risultato ottenuto è la concentrazione del campione in acido cianurico, espressa in mg/l.

Se la soluzione è troppo « nuvolosa » per permettere la lettura, riprendere il test nel modo seguente :

- Riempire il tubo esterno fino alla linea in basso e completare con acqua del rubinetto o acqua distillata fino alla riga superiore. Proseguire il test normalmente poi moltiplicare il risultato ottenuto per 2.

Conservazione:

Conservare in un luogo secco e fresco.
Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Durata di conservazione dei reagenti : 5 anni

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale.

204090

Mareva - La Piscina Gioiosa